



Hinweis:
 Abstände so gering wie möglich, aber weit genug, um verfüllen und verdichten zu können.
 Auf planebene mineralische Sauberkeitsschicht achten

